

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Algılayıcılar ve Dönüştürücüler

Konu:Yük Hücresi Nedir ? Yük Hücresinden gelen verilerin
Okunması

Hazırlayanlar:

BATUHAN TOPAL / 17060071

Caner ADSOY / 17060032

MUHAMMET MERT ÇAKIR /17060101

ÖMER FARUK BOZ / 17060057


Ders Sorumlusu : Dr. Öğretim Üyesi İLYAS EMİNOĞLU

Samsun



2021

Yük Hücresi Nedir ?

Yük hücresi, bir kuvveti elektrik sinyali hâline dönüştürmek için kullanılan dönüştürücüdür. Bu dönüşüm dolaylı ve iki aşamada olur. Mekanik bir düzenleme ile, algılanan kuvvet bir gerinim ölçerin şeklini değiştirir. Gerinim ölçer şekil değişikliğini (gerinim) bir elektrik sinyali olarak ölçer. Çünkü gerinim, telin etkin elektriksel direncini değiştirir.



Yük hücreleri, esaslı ağırlık göstergeleri kısaca **elektronik teraziler** zemberekli terazilere benzerler. Yay elemanı olarak **çelik ve alüminyum** kullanılır. Yük hücrelerinde **4 adet gerilme ölçer** kullanılır. Bu gerilme ölçerler **Wheatstone köprüsü** şeklinde oluşturulurlar. Köprüye bir gerilim uygulandığında çıkış gerilimi uygulanan yüke orantılı bir gerilim olur. Bu oluşan küçük gerilim sayesinde uygulanan basıncın ağırlığı ölçülür. Yük hücrelerinde 2 giriş ve 2 çıkış olmak üzere toplam **4 uç bulunur**. Bazı yük hücrelerinde **toplam uç sayısı 6 olabilmektedir**. 6 uçlu yük hücrelerinde giriş uçlarına 2 adet uç daha bağlanmıştır. Bu bağlanan ek uçlar **+duyu(+sense)** ve **-duyu(-sense)** olarak isimlendirilir. Amaçları ise yük hücrelerinde **herhangi bir kopukluk** meydana gelip gelmediğini saptamaktır.



Yük Hücresi Modelleri

Yük hücreleri kullanım alanlarının gerektirdiği şekilde imal edilirler bu yüzden farklı ve çeşitli modelde yük hücresine rastlanılır. Günümüzde 50-100gr dan 1000-2000ton a kadar geniş bir kapasite aralığında yük hücresi imal edilebilmektedir.

1- Lama Tipi Yük Hücreleri


Lama tipi yük hücreleri, eğme kuvveti prensibi ile çalışan elektronik ağırlık ve kuvvet ölçme uygulamalarında, endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Çoğunlukla düşük kapasitelerdeki tank tartım sistemleri, platform kantarları, torbalama ve dozajlama makineleri ve bant kantarlarında kullanılır. Tamamen paslanmaz çelik olan gövdesindeki ölçüm bölgesinin körük malzeme ile kaynakla kapatılmış olması, çok iyi geçirmezlik sağlar.



20-50-100-200 kg



200-500-1000-2000 kg



200-500-1000-2000 kg

2- S Tipi Yük Hücreleri

Ağırlık kapasitesi yaklaşık olarak **500 kg - 2 Ton** olan yerler için kullanılır. Kesme kuvveti prensibi ile basma ve çekme yönünde çalışan kuvvet ölçüm uygulamaları için geliştirilmiştir. Özellikle bant kantarlarında kullanılırlar.



STCS Yk Hcrei

50-100-200-300 kg



TB Yk Hcrei

500-1000-2000-3000-5000 kg

3- Platform Tipi Yk Hcreleri

Dk kapasiteli ve tek yk hcreli platform kanatlarında kullanılırlar. alıma ağırlıkları yaklaşık olarak 6 kg - 600 kg civarındadır.



SSP Yk Hcrei

20-40-80-120 kg



SP Yk Hcrei

200-500-1000 kg



SPA 3-50 Yk Hcrei

3-6-10-20-30-50 kg



SPA 100-350 Yk Hcrei

100-200-350 kg



SPA 600 Yk Hcrei

600 kg



MSP 8-100 Yk Hcrei

8-15-20-30-40-60-80-100 kg

4- Bası Tipi Yük Hücreleri

Kesme kuvveti ile basma yönünde çalışan **yüksek hassasiyet ve yüksek kapasiteli** yerler için geliştirilmiştir. Genellikle tank ve vagon tartım işlemlerinde kullanılırlar. Çalışma ağırlıkları **10 Ton - 200 Ton** aralığındadır.



CAD Dijital Yük Hücresi

10-20-30 t



SC Yük Hücresi

10-20 t



SC-V Yük Hücresi

10-20 t




CD Yük Hücresi

25-30-40-60-100 t



CA Yük Hücresi

10-20-25 t



CA-V Yük Hücresi

10-20-25 t

5- Özel Yük Hücreleri

5.1- PLC Yük Hücresi (2-5-10-15-20-30-60 t Taşıma Kapasitesi)

PLC yük hücreleri, vinç sistemleri için geliştirilmiş pim tipi yük hücresidir. Vinçlerin kaldırma mekanizmasında bulunan denge makarasına pim olarak takılır ve makaraya gelen yükü algılar.

Alaşım çeliğinden gövdesi korozyona uzun süreler dayanabilen özel boya ile kaplanmış, ölçüm bölgesi ise paslanmaz çelik kapakla kaynaklı olarak kapatılmış olan PLC yük hücreleri, IP68 sınıfında suya karşı tam korumalıdır. Vinç ve kaldırma makinelerinde aşırı yük kontrolü veya kaldırılan yükün ağırlığını ölçme amacı ile kullanılır.



5.2- WTB Yük Hücresi (4500 kg Taşıma Kapasitesi)

WTB yük hücreleri, asansör ve vinç sistemleri için geliştirilmiş halat tipi yük hücresidir. Kaldırma mekanizmasında bulunan hareketsiz çelik halatlara takılır ve halata gelen yükü algılar.

Paslanmaz çelik gövdeli WTB yük hücreleri, kaynakla kapatılmış IP 68 koruma sınıfındadır, toz, su ve diğer kimyasallardan etkilenmez.


Asansör ve vinç gibi kaldırma makinelerinde aşırı yük kontrolü veya kaldırılan yükün ağırlığını ölçme amacı ile kullanılır



5.3- PFT Yük Hücresi (100 kg Taşıma Kapasitesi)

PFT, özel uygulamalar için geliştirilmiş rulo tipi yük hücresidir. Sarma sistemlerde bulunan rulonun miline takılarak merdane üzerine gelen yükü algılar.

Alařım elięinden gvdesi korozyona dayanıklı zel boya ile kaplanmış olan PFT yk hcreleri IP55 sınıfında toza ve suya karřı korumalıdır. PFT yk hcresi, iine yerleřtirilen rulman ile kolaylıkla monte edilir. Ruloya sarılan malzemenin gerginlięini algılamak ve ayarlamakta kullanılır.





Yk Hcrelerinden Gelen Verilerin Okunması

Yk Hcresi Teknik zellikleri


- Yk Hcresi Kapasitesi: 5 kg
- Ayırıcı Giriř Gerilimi: $\pm 40\text{mV}$
- Veri Hassasiyeti: 24 bit (24 bit A / D evirici Entegre)
- Yenileme Frekansı: 80 Hz
- alıřma Gerilimi: 4.8 - 5.5V
- ıkıř gerilim aralıęı: 2.6V ~ 5.5V
- alıřma akımı: <10 mA
- Boyutu: 34.5mm x 20.5mm x 1.1mm


Arduino Bağlantı Şeması




Üzerine Ağırlığını bildiğimiz bir nesne koyalım...

L298N Motor Sürücü = 37 gr





Arduino Kodları



```

void loop() {

    static boolean newDataReady = 0;

    const int serialPrintInterval = 0; //increase value to slow down serial print activity

    // check for new data/start next conversion:
    if (LoadCell.update()) newDataReady = true;

    // get smoothed value from the dataset:
    if (newDataReady) {
        if (millis() > t + serialPrintInterval) {
            float i = LoadCell.getData();

            Serial.print("Load_cell output val: ");

            Serial.println(i);

            newDataReady = 0;

            t = millis();
        }
    }

    // receive command from serial terminal
    if (Serial.available() > 0) {
        float i;

        char inByte = Serial.read();

        if (inByte == 't') LoadCell.tareNoDelay(); //tare
        else if (inByte == 'r') calibrate(); //calibrate
        else if (inByte == 'c') changeSavedCalFactor(); //edit calibration value manually
    }

    // check if last tare operation is complete
    if (LoadCell.getTareStatus() == true) {
        Serial.println("Tare complete");
    }
}

```

```
}
```

```
void calibrate() {  
    Serial.println("***");  
    Serial.println("Start calibration:");  
    Serial.println("Place the load cell on a level stable surface.");  
    Serial.println("Remove any load applied to the load cell.");  
    Serial.println("Send 't' from serial monitor to set the tare offset.");
```

```
  
    boolean _resume = false;  
    while (_resume == false) {  
        LoadCell.update();  
        if (Serial.available() > 0) {  
            if (Serial.available() > 0) {  
                float i;  
                char inByte = Serial.read();  
                if (inByte == 't') LoadCell.tareNoDelay();  
            }  
        }  
        if (LoadCell.getTareStatus() == true) {  
            Serial.println("Tare complete");  
            _resume = true;  
        }  
    }  
}
```

```
  
    Serial.println("Now, place your known mass on the loadcell.");  
    Serial.println("Then send the weight of this mass (i.e. 100.0) from serial monitor.");
```

```
  
    float known_mass = 0;  
    _resume = false;  
    while (_resume == false) {  
        LoadCell.update();  
        if (Serial.available() > 0) {
```

```

known_mass = Serial.parseFloat();

if (known_mass != 0) {
  Serial.print("Known mass is: ");
  Serial.println(known_mass);
  _resume = true;
}
}
}

```

```

LoadCell.refreshDataSet(); //refresh the dataset to be sure that the known mass is measured correct
float newCalibrationValue = LoadCell.getNewCalibration(known_mass); //get the new calibration value

```

```

Serial.print("New calibration value has been set to: ");
Serial.print(newCalibrationValue);
Serial.println(", use this as calibration value (calFactor) in your project sketch.");
Serial.print("Save this value to EEPROM adress ");
Serial.print(calVal_eeepromAdress);
Serial.println("? y/n");

```

```

_resume = false;
while (_resume == false) {
  if (Serial.available() > 0) {
    char inByte = Serial.read();
    if (inByte == 'y') {
#ifdef ESP8266 || defined(ESP32)
      EEPROM.begin(512);
#endif
      EEPROM.put(calVal_eeepromAdress, newCalibrationValue);
#ifdef ESP8266 || defined(ESP32)
      EEPROM.commit();
#endif
      EEPROM.get(calVal_eeepromAdress, newCalibrationValue);
      Serial.print("Value ");

```

```

    Serial.print(newCalibrationValue);

    Serial.print(" saved to EEPROM address: ");

    Serial.println(calVal_eeepromAddress);

    _resume = true;

}

else if (inByte == 'n') {

    Serial.println("Value not saved to EEPROM");

    _resume = true;

}

}

}

Serial.println("End calibration");

Serial.println("****");

Serial.println("To re-calibrate, send 'r' from serial monitor.");

Serial.println("For manual edit of the calibration value, send 'c' from serial monitor.");

Serial.println("****");

}

void changeSavedCalFactor() {

    float oldCalibrationValue = LoadCell.getCalFactor();

    boolean _resume = false;

    Serial.println("****");

    Serial.print("Current value is: ");

    Serial.println(oldCalibrationValue);

    Serial.println("Now, send the new value from serial monitor, i.e. 696.0");

    float newCalibrationValue;

    while (_resume == false) {

        if (Serial.available() > 0) {

            newCalibrationValue = Serial.parseFloat();

            if (newCalibrationValue != 0) {

                Serial.print("New calibration value is: ");

```

```

    Serial.println(newCalibrationValue);

    LoadCell.setCalFactor(newCalibrationValue);

    _resume = true;
}
}
}

_resume = false;

Serial.print("Save this value to EEPROM adress ");
Serial.print(calVal_eeepromAdress);

Serial.println("? y/n");

while (_resume == false) {

    if (Serial.available() > 0) {

        char inByte = Serial.read();

        if (inByte == 'y') {
#ifdef ESP8266 || defined(ESP32)

            EEPROM.begin(512);
#endif

            EEPROM.put(calVal_eeepromAdress, newCalibrationValue);

#ifdef ESP8266 || defined(ESP32)

            EEPROM.commit();
#endif

            EEPROM.get(calVal_eeepromAdress, newCalibrationValue);

            Serial.print("Value ");

            Serial.print(newCalibrationValue);

            Serial.print(" saved to EEPROM address: ");

            Serial.println(calVal_eeepromAdress);

            _resume = true;
        }

        else if (inByte == 'n') {

            Serial.println("Value not saved to EEPROM");

            _resume = true;
        }
    }
}

```



```
}  
Serial.println("End change calibration value");  
Serial.println("***");  
}
```